

質問書回答

件名：令和8年度山形空港航空保安用電気設備保守点検（仙台）

質問内容	回答
<p>1. ・MISE用通信 I/F の点検項目について</p> <p>(C) 各装置の動作状態及び機能の確認</p> <p>(C)項に記載されている 『各装置の動作状態及び機能の確認』 とは、MISE用通信 I/F 装置に接続されている装置と判断します。</p> <p>当社は、装置の種類 用途及び動作等を把握していません。</p> <p>従いまして何をもって装置の 正常動作 又は 異常動作の判断をするのか解りません。</p> <p>正常動作 異常動作 の判断をする為には装置側の技術者に確認をさせるという事になるのでしょうか。</p> <p>または、I/F 盤自体に装置側の 正常 異常 の表示があり、その表示を確認するという意味でしょうか。</p> <p>または、I/F 盤自体の動作確認をするという意味でしょうか。装置側より信号が出力され I/F 盤より 正常に出力されているかの確認をすることになると 装置側の技術者と I/F 盤の技術者の立会が必要になると思います。</p>	<p>「各装置」とは MISE 用通信 I/F 装置の盤内に収められているコントローラ、UPS、ルータ等を指します。</p> <p>装置の詳細については、契約後に貸与する取扱説明書等の完成図書及び現場にて確認が可能です。</p> <p>「動作状況及び機能の確認」とは、表示灯の目視確認等により、正常であるか確認することを想定しております。出力信号等の確認は求めません。</p> <p>建築保全業務共通仕様書でいう制御盤と同等の作業と想定しており、専門業者による点検は想定しておりません。</p>

動作確認の範囲と正常時のランプ表示 異常時のランプ表示
をご指示頂きたいと思います。